

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Floors@work80 Floors@work55	Dispersionsklebstoffe*: ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Floors@home40 Floors@home30 Floors@home20	Hybridklebstoff**: ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A4	ca. 200 g/m ²

* Verlegung im Nassbettverfahren. Den Belag nach nur kurzer Abluftzeit in das noch nasse Klebstoffbett einlegen, dabei muss die Klebstoffriefe zerdrückt werden. Nach Verlegung der Beläge müssen diese immer mit einer Gliederwalze angerollt werden. Die Verlegeanleitung von Project Floors ist zu beachten.

** Zur Verlegung in feuchtigkeits- oder temperaturbelasteten Bereichen (z.B. in Badezimmern oder vor bodentiefen Verglasungen mit direkter Sonneneinstrahlung). In Feuchträumen ist ggf. eine Abdichtung erforderlich; in diesem Fall bitte die Anwendungstechnik kontaktieren.

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.