


**Verklebe-Empfehlungen zur Verlegung von:**

**WULFF GmbH u. Co. KG**  
 Postfach 12 61 • 49499 Lotte  
 Wersener Str. 3 • 49504 Lotte  
 Telefon 0 54 04 / 8 81-0  
 Telefax 0 54 04 / 8 81-819  
 E-mail: info@wulff-gmbh.de  
 www.wulff-gmbh.de

**Banken:**  
 Commerzbank Osnabrück  
 IBAN: DE71 2654 0070 0533 5518 00 | BIC: COBADEFFXXX  
 Kreissparkasse Steinfurt  
 IBAN: DE13 4035 1060 0025 0002 09 | BIC: WELADED1STF  
 Postbank Hannover  
 IBAN: DE72 2501 0030 0078 8953 03 | BIC: PBNKDEFFXXX

<b>BELAGSTYP:</b>		<b>PROJECT FLOORS GmbH</b>				
<b>PVC-Design Belag (LVT)</b>		<b>Max-Ernst-Straße 4</b> <b>D-50354 Hürth</b> <b>Telefon +49 (0) 2233 9687-0</b> <b>Fax +49 (0) 2233 9687-10</b> <b>www.project-floors.com</b> <b>info@project-floors.com</b>				
<b>Klebstoff</b>	<b>WULFF Ultra-Strong</b> Premium Dispersions-Nassbettklebstoff, faserarmiert <sup>1)</sup>		Zahnung A2		 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz113">www.blauer-engel.de/uz113</a> <b>„Blauer Engel“          nach RAL-UZ 113</b>	
	<b>WULFF Supra-Strong</b> Premium Dispersions-Nassbettklebstoff, faserarmiert <sup>1)</sup>		Zahnung A2			
<b>WULFF Multi-Strong</b> Dispersions-Nassbettklebstoff, faserarmiert <sup>1)</sup>				Zahnung A2		
<b>Spachtel- masse, Schichtdicke mind. 2 mm</b>	<b>SA 60</b> <b>SA 50</b> <b>2K AM 10</b> <b>DS 80</b> <b>SA 25</b> <b>Floor- Direkt</b> <b>GP 200</b>	<b>SA 60</b> <b>SA 50</b> <b>2K AM 10</b> <b>DS 80</b> <b>SA 25</b> <b>Floor- Direkt</b> <b>GP 200</b>	max. 3 mm: <b>2K AM 10</b> <b>SA 60</b> <b>SA 50</b> <b>SA 25</b> <b>Floor- Direkt</b> max. 10 mm <b>GP 200</b>	<b>2K AM 10</b>	<b>SA 60</b> <b>SA 50</b> <b>2K AM 10</b> <b>DS 80</b> <b>SA 25</b> <b>Floor- Direkt</b> <b>GP 200</b>	
	<b>Grundierung</b>	<b>Micro-Grund</b> <b>Unigrund Express</b> <b>NDV 1</b> <b>Super Grip Q</b>	<b>Micro-Grund</b> <b>Unigrund Express</b> <b>Super Grip Q</b>	<b>2K DP-Grund</b> <sup>3)</sup> <b>Unigrund Express</b> <b>EP-BA 583</b> (absenden) <b>Super Grip Q</b>	<b>2K DP-Grund</b> <sup>3)</sup> <b>Unigrund Express</b> <b>EP-BA 583</b> (absenden) <b>Super Grip Q</b>	<b>2K DP-Grund</b> <sup>3)</sup> <b>Unigrund Express</b> <b>NDV 1</b> <b>Tensit</b> <sup>3)</sup> <b>EP-BA 583</b> (absenden) <b>Super Grip Q</b>
<b>Untergrund- bearbeitung<sup>2)</sup></b>	schleifen, absaugen		schleifen, absaugen		schleifen, absaugen	
<b>Untergrund</b>	<b>Zement-Estriche</b>	<b>Calciumsulfat- Estriche</b>	<b>Gussasphalt</b> (IC 10, DIN EN 13813) nicht abgesandet	<b>Holzdielen, OSB- und Spanplatten</b> (nach DIN 68771)	<b>tragfähige, wasserfeste Klebstoffreste</b> (Eigenversuche)	
<b>Restfeuchtig- keit</b>	< 2,0 CM% unbeheizt < 1,8 CM% beheizt		< 0,5 CM% unbeheizt < 0,3 CM% beheizt	entfällt		entfällt

<sup>1)</sup> Dispersionsklebstoffe sind nicht dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit, ggf. müssen die Belagsnähte verfugt/verschweißt werden.  
<sup>2)</sup> Die BEB- und TKB- Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen sind zu beachten. Untergründe müssen entsprechend DIN 18365 dauertrocken, tragfähig, sauber und rissfrei sein.  
<sup>3)</sup> Darf nicht mit Hybrid-Spachtelmasse GP 200 überspachtelt werden.  
 (Stand 12/2021)