

# Recommandations concernant les colles floors@home | floors@work Arêtes de poisson | Chevron | Groutline



Pour un résultat optimal de pose et d'adhésion, nous vous recommandons une colle à dispersion parmi les colles suivantes.

**Uzin KE 66**  
**Wulff Supra-Strong & Ultra-Strong**  
**Wakol D3320 & Wakol D3318 MultiFlex**  
**Bostik Findley Power-Elastic**  
**Thomsit K 188S**  
**Schönox Durocoll**  
**PCI PKL 326**  
**Mapei Ultrabond ECO V4 SP FIBER**  
**Eurocol 643 Eurostar Fibre**  
**Kiesel Okatmos Star 110**  
**Ardex AF 2224**

Si vous souhaitez utiliser une autre colle, il est indispensable d'obtenir par écrit notre validation ainsi que celle du fabricant de la colle.

---

## Systèmes-spéciaux de colle

Un collage avec les produits Sigan, les colles et adhésifs en rouleau fait partie de la catégorie des adhésifs autocollants, aussi il est impossible d'obtenir la résistance finale d'une colle à dispersion!

**Uzin sigan 1/2/3/Elements/Elements Plus**  
**Schönox iFloor**  
**Wakol D3330**

Pour réduire les déformations du revêtement de sol, nous vous conseillons de suivre la procédure suivante :

- 1. Préparation du sol:** selon les indications de pose du fabricant correspondant et les techniques spécifiques. Les indications données par le fabricant sont à suivre impérativement !
- 2. Acclimatation :** un revêtement de sol doit s'acclimater à la pièce où il sera posé pendant au moins 48 heures. Aucune exposition directe au soleil du revêtement de sol avant, pendant et 12 heures après la pose.

En cas d'utilisation avec un adhésif autocollant et colle en rouleau, nous ne prenons aucune responsabilité quant à la déformation de nos produits!

(Au: 01.01.2019)

