

Aanbeveling lijmen floors@home | floors@work Visgraat | Chevron | Groutline



Om een optimaal plaatsings- of kleefresultaat te bereiken, adviseren wij het gebruik van het natte-bedlijmproces met een van de volgende lijmen:

Uzin KE 66
Wulff Supra-Strong & Ultra-Strong
Wakol D3320 & Wakol D3318 MultiFlex
Bostik Findley Power-Elastic
Thomsit K 188S
Schönox Durocoll
PCI PKL 326
Mapei Ultrabond ECO V4 SP FIBER
Eurocol 643 Eurostar Fibre
Kiesel Okatmos Star 110
Ardex AF 2224

Bij gebruik van een andere lijm moet onze goedkeuring evenals de goedkeuring van de lijmfabrikant schriftelijk aangevraagd worden.

Speciale lijmsystemen

Kleven met Sigan-producten en lijmen / fixaties die met de roller worden aangebracht, vallen onder de categorie van kleefbedlijmen en daarom kan dus nooit de ultieme kracht van een nat lijmband bereikt worden!

Uzin sigan 1/2/3/Elements/Elements Plus
Schönox iFloor
Wakol D3330

Om het wijzigingen van de afmetingen van de vloer te minimaliseren, adviseren wij daarom de volgende procedure:

- 1. Voorbehandeling van de ondergrond:** volgens de geldende installatie-instructies van de betreffende fabrikant en volgens de regels van de kunst. De instructies van de fabrikant dienen in acht te worden genomen!
- 2. Acclimatisatie:** Vloerbedekking minstens 48 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze gelegd zal worden. Geen directe bestraling door zonlicht van de ruimte waar de vloer gelegd zal worden voor, tijdens en 12 uur na het leggen. Bij het gebruik van hecht- en rollijmen kan geen aansprakelijkheid worden genomen voor wijzigingen in de afmetingen van de producten!

(01.01.2019)

